

Kundeninformation zu Einlegerahmen bzw. Sitz- und Motorrahmen



Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Hinweise:

1. Matratzen und Einlegerahmen werden nach DIN-Normen gefertigt.
2. Für Bettgestelle gibt es keine DIN-Normen und hier gibt es oftmals Abweichungen, sodass nicht immer jeder Einlegerahmen ohne weiteres eingelegt werden kann.
3. Bei Polsterbetten, Betten mit Bettkasten oder Unterbaukonstruktionen, auch wenn die Bettroste in das Bettgestell eingebaut wurden (zum Beispiel mit Liftfunktion bei Bettgestellen mit Bettkasten), oft bei Hülsta- oder Interlücke-Betten weichen diese Maße oft ab.
4. Um eventuellen Problemen bei der Auslieferung vorzubeugen, ist es notwendig, dass vorhandene Bettgestelle vorab von Ihnen auf Maßgenauigkeit überprüft werden. Sollten Sie sich nicht sicher sein, kommen wir in der Region gerne vorher vorbei und überprüfen Ihr Bettgestell zu Ihrer Sicherheit, da bestellte Ware nicht zurückgenommen werden kann.
5. Sollte Ihr Bettgestell nicht kompatibel sein oder ein Sondermaß aufweisen, bieten wir Ihnen, soweit machbar, einen kostenpflichtigen Umbau-Service an bzw. sollten diese Arbeiten dann vorher von einem Schreiner ausgeführt werden. Wir beraten Sie dazu gerne kostenlos.
6. Bitte messen Sie folgende Maße bei Ihrem Bettgestell vorher aus:
 - das lichte Innenmaß in der Breite und Länge im Bettgestell = Standardmaße sind beispielsweise 90x190, 80x200, 90x200, 100x200 cm (die meisten Bettroste sind in der Breite ca. 1 cm schmaler und in der Länge ca. 3 cm kürzer und etwa 8,5 cm bis 11 cm hoch). Fragen Sie uns bitte vorher nach den genauen Maßangaben!
 - die Höhe der Einlegetiefe (also von den Auflageleisten/-punkten bis zur Oberkante der Seitenteile des Bettgestells (sollte wenigstens 12 bis 14, besser 15 bis 16 cm sein).
 - die Breite der Längsauflegeleisten, die bei Sitz- oder Motorrahmen je nach Hersteller maximal 25 bzw. 38 mm breit sein dürfen.
 - Querzargen als Auflageleisten (also von links nach rechts) dürfen maximal 30 cm vom Kopfteil bzw. Fußteil entfernt inklusive der Leiste selber angebracht sein, wenn Sie Motorrahmen einlegen wollen. Die Bodenfreiheit, also ab Unterkante des Motorrahmens bis zum Fußboden muss wenigstens ca. 18 cm und teilweise 20 cm betragen. Swissflex-Rahmen Serie SF 500 gehen nur in Betten ohne Querzargen.
7. Wenn Sie keine Standardmaße feststellen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Viele Hersteller bieten gegen Aufpreis fast alle Zwischen- und Sondermaße und wir messen dies in der Region gerne vorher bei Ihnen aus, damit ein reibungsloser Ablauf gegeben ist und Sie Ihr neues Bettsystem auch sofort nutzen können.
8. Sollte sich ein Umbau nicht mehr lohnen bzw. nicht möglich sein, bieten wir eine umfangreiche Auswahl an Bettgestellen und kompletten Schlafzimmer-Programmen namhafter Hersteller.

Ihr Bettdesign-Fachberatersteam

Martin Körner Raum und Design Wurmbergstraße 3-5 71063 Sindelfingen Tel. 07031/811009